



PROTECTO DECK™

Membrana impermeable para terrazas exteriores



La tecnología de membrana impermeabilizante de Protecto Wrap ha sido probada durante décadas y ahora se ha actualizado para facilitar la instalación en aplicaciones de baldosas de balcón

Al construir una terraza o balcón, si no se impermeabiliza adecuadamente, pueden ocurrir daños no solo en el patio sino, lo que es peor, en la estructura debajo de él. La exposición al agua puede crear fugas que resultan en reparaciones costosas y lentas.

Protecto Deck de Protecto Wrap Company protege las superficies de la cubierta del techo de costosos daños por agua. La membrana nominal de 70 mil del sistema, acompañada por la membrana líquida de látex y la tela de refuerzo sirven como su impermeabilización principal de la cubierta del techo en una aplicación fácil de usar para el instalador. Ofrece una excelente superficie de adhesión para morteros de aplicación delgada modificados con látex y permite la instalación inmediata de azulejos y baldosas o piedra. Se acabó el tiempo perdido con una instalación complicada o con la espera de curado.

Permite la instalación inmediata de baldosas o piedras, sin necesidad de tiempo de curado

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Calificación de exposición a 30 días
- Sistema de impermeabilización totalmente adherido con un espesor nominal de 70 mil
- La parte superior de la tela es una excelente superficie de unión para morteros de látex modificados de morteros de cuajado fino
- Aplicación fácil de usar: pelar y pegar
- Tela recubierta con capa antimicrobiana
- No se necesita tiempo de curado – El recubrimiento de la parte superior de la tela permite instalación inmediata de baldosas o piedra
- Ideal para balcones, solarios, patios y terrazas exteriores
- Certificado IAPMO UEL-5020
- Florida Product Approval FL# 27201 y Miami Dade NOA # 18-0530.06



PROTECTO DECK™

Guía breve de instalación

1 Todas las superficies exteriores de la cubierta deben tener una pendiente mínima de 1 cm/4 pulg. Por pie para drenar y deben cumplir los estándares estructurales y de sustrato TCNA y ANSI actuales (consulte la hoja de datos técnicos o el manual de instrucciones completo).



2 Asegúrese de tener todos los componentes necesarios, membrana Protecto Deck, tela de refuerzo Protecto LM, membrana líquida Protecto LM, imprimación y cinta de detalle para cualquier drenaje.



3 Prepare el rollo y precorte la membrana Protecto Deck.



4 Imprime la superficie con #80/#1170 VOC Primer or Protecto Universal Water Based Primer y permita que seque.



5 Instale la membrana Protecto Deck.



6 Corta la tela para sentar alrededor de todas las transiciones, postes y protuberancias.



7 Aplique una capa generosa de membrana líquida Protecto LM e incruste el tejido de refuerzo Protecto LM.



8 Recubrir con Protecto LM Liquid Membrane.



9 Aplique una capa generosa de membrana líquida Protecto LM e incruste el tejido de refuerzo Protecto LM.



10 Dejar secar durante 24 horas. Complete una prueba de inundación.



11 Instalar baldosas para el piso.



Protecto Wrap Company
1955 S. Cherokee Street
Denver, CO 80223
(800) 759-9727
www.ProtectoWrap.com

